YAMAHA

POWERED MULTIMEDIA SPEAKERS


YST-M100






このたびはヤマハYST-M100パワードマルチメディアスピーカをお買い 求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ヤマハアクティブサーボテクノロジーおよびワイマージョン(3Dエンハン スメント)によるすぐれたサウンドを存分にお楽しみください。





取扱説明書

安全上のご注意 (安全に正しくお使いいただくために)

ご使用の前に必ずこの「安全トのご 注意 をよくお読みになり、正しくお 使いください。またお読みになった あと、いつでも見られる所に必ず保 存してください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するため に、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理 解してから本文をお読みください。

絵表示の例



△ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。




この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡ま 警告 たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。





本機に水が入ったり、ぬらさないようにご 注意ください。またぬれた手で雷源プラグ を抜き差ししないでください。火災・感電の





電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線な ど、販売店に交換をご依頼ください。そのま ま使用すると火災・感電の原因となります。



本機を使用できるのは日本国内のみです。 船舶などの直流 DC 電源には接続したり、 表示された電源電圧交流100V以外の電圧 で使用しないでください。火災・感雷の原因 となります。



万一機器の内部に水や異物が入った場合 は、まず電源プラグをコンセントから抜い て販売店にご連絡ください。そのまま使用 すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重いものをのせたり、 コードが本機の下敷にならないようにして ください。コードに傷がついて、火災・感電 の原因となります。



万一、煙が出ている、変なにおいや音がする などの異常状態のまま使用すると、火災・感 電の原因となります。すぐに電源プラグを コンセントから抜いてください。煙が出な くなるのを確認して販売店に修理をご依頼 ください。お客様による修理は危険ですか ら絶対におやめください。



風呂場で使用しないでください。火災・感電 の原因となります。



万一、本機を落としたり、損傷した場合は、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店 にご連絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。



本機の上に水などの入った容器や小さな金 属物を置かないでください。こぼれたり、中 に入った場合火災・感電の原因となります。




ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な 場所に置かないでください。落ちたり、倒れ たりしてけがの原因となることがありま



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理 に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加 熱したりしないでください。コードが破損 して、火災・感電の原因となります。





ご使用上の注意

ださい。

ご使用になる前に、下記の注意事項を必ずお読みください。


接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してく


コントロールのつまみ類に無理な力を加えたり、キャビネットに重い物をのせないでください。 テストディスクや電子楽器の信号、極端に歪んだ信号を大きな音で鳴らさないでください。スピーカの破損の原因となります。

本機は防磁設計となっていますがコンピュータのモニターやテレビの近くに設置すると、画像が 歪むことがあります。そのような場合は、離して ご使用ください。 故障と思われるときはすぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。


フロッピーディスクやカセットテープなどの磁気媒体を近くに置かないでください。データが破損することがあります。

各部の名称と機能







リアパネル



右スピーカユニット フロントパネル



リアパネル



【フロントパネル】

POWERスイッチ/インジケーター

スイッチを押すと電源が入り、インジケーターが 点灯します。もう一度スイッチを押すと電源が切れ、インジケーターが消灯します。

エンハンスコ

ワイマージョン(3D Enhancement)スイッチ スイッチを押すとステレオ音声にワイマージョン効果が働きます。もう一度スイッチを押すと通常のステレオ音声に戻ります。

ワイマージョン効果はステレオ音声にのみ働きます。また、ヘッドホンでは正常なワイマージョン効果は働きません。

ヘッドホン端子

ステレオヘッドホンでモニターするときに接続 します。

ヘッドホンを接続すると、スピーカから音は出なくなります。

パス(ベース

BASSコントロール

低音域を調整します。

右に回すと低音が強調され、左に回すと減衰されます。

トレブル

TREBLE コントロール

高音域を調整します。

右に回すと高音が強調され、左に回すと減衰されます。

BALANCEコントロール

左右のスピーカの音量バランスを調節します。 右に回すと音が右に寄り、左に回すと左に寄り ます。

VOLUMEコントロール

スピーカシステム全体の音量を調整します。 右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなり ます。 本機のOUTPUT端子を使用してサブウーファと接続するときは、サブウーファのボリュームコントロールを適宜・一定にして、本機のボリュームコントロールで全体の音量を調整します。接続するサブウーファの取扱説明書もあわせてご覧ください。

【リアパネル】

INPUT 1

スピーカシステムへ信号を入力します。 接続は付属の3.5mmステレオミニプラグケー ブルで行います。

インブット INPUT 2

スピーカシステムへ信号を入力します。 接続は付属のRCAピンプラグケーブルで行います。

INPUT 1とINPUT 2の端子に同時に機器を接続することにより、2系統の信号を入力することができます。たとえば、CD-ROMプレーヤとパソコン本体の出力をそれぞれの入力端子に接続できます。ただし、それぞれの機器から同時に信号を入力すると、信号はミックスされます。

8P CONNECTOR (SIGNAL)

付属の8ピンプラグケーブルで右スピーカの8P CONNECTOR端子 と接続します。

 $P^{0} + J^{0} + P^{0} + J^{0} + J^{0$

本機のVOLUMEコントロールで調節された信号が出力されます。

端子は3.5mmステレオミニジャックで、サブ ウーファなどを接続します。

8 P CONNECTOR(SIGNAL)

付属の8ピンプラグケーブルで左スピーカの8P CONNECTOR端子 と接続します。

3P CONNECTOR(AC14V)

左スピーカから出ている3ピンケーブルを接続 します。

右スピーカの3P CONNECTORからは左スピーカへの電源が供給されます。このコネクタに他の機器を接続しないでください。故障の原因となります。

3ピンケーブルを右スピーカ端子から外すときは、必ず端子のモールド部分を持って引き抜いてください。(端子モールド部分を持って引き抜くことによりロックが解除されます。)

YMERSION

ワイマージョン(3D Enhancement)について


ワイマージョンは通常のステレオソース再生時に拡がり感を強調し、2つのスピーカーのみで立体的 (3D)な音場をつくり上げるヤマハ独自の技術です。聴感上、自然感があり、長時間聴いても疲れにくい特長をもっています。

ワイマージョンは、左スピーカのワイマージョンスイッチで効果のON/OFFを切り換えることができます。

すべり止めパッド


図のようにスピーカの底面に付属のすべり止めパッドを取り付けてください。スピーカがすべりにくくなり安定します。

安定した平らな面に設置して使用してください。



接続例

接続は必ず各機器の電源を切ってから行ってください。接続する機器の取扱説明書もお読みください。



故障かなと思ったら

下の表に従ってもう一度確かめてみてください、そのうえで正常に動作しないあるいは下記以外の何か異常が認められる場合は、本機のPOWER(電源)スイツチを切り電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い上げ店または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へお問い合わせの上サービスをご依頼ください。

症状	原 因	処 置
音が出ない。	電源プラグがコンセントから抜けている。 POWER(電源)スイッチが入っていない。 接続が正しくされていない。(または接触が不完全。) VOLUME(音量)が最小になっている。 入力信号が小さすぎる。 ヘッドホンを接続している。	電源プラグをしっかりコンセントに差し込む。 POWERスイッチを押す。インジケーターが点灯。) 接続を確認する。または別のコードを使ってみる。 VOLUMEコントロールを右に回して音量を上げる。 接続した機器の音量を上げる。 ヘッドホンを抜く。
音が割れる。	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
ノイズが出る。	接続が正しくされていない。(または接触が不完全。)	接続を確認する。または別のコードを使って みる。
電源ON時にノイズが出る。	本機の電源コードがアンプなど のSWITCHED AC OUTLETに接続されている。	UNSWITCHED AC OUTLETに接続し直 す。その後、本機のPOWERスイッチをON / OFFして電源が入/切できるか確認する。
ワイマージョン(3Dエンハン スメント)が働かない。	入力信号がモノラル。 ワイマージョンスイッチが入っ ていない。	ステレオ信号を入力してください。ワイマー ジョンはステレオ信号に働きます。 ワイマージョンスイッチを押す。

ヘッドホン使用時にVOLUMEコントロールを最大にするとスピーカから小さな音が聞こえることがあります。
POWERスイッチを切ってもVOLUMEコントロールが最大になっていると、接続したヘッドホンから小さな音が聞こえることがあります。

保証とアフターサービス

保証期間は、お買い上げの日から1年です。

故障のときはすぐに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。

その際、必ず左右のスピーカユニットを合わせてお持ちください。

ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理を依頼できないときは、弊社電気音響製品サービス拠点にご相談ください。

修理、アフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社電気音響製品サービス拠点までお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。本機を未永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをお薦めします。摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、 モーター類など タイプ

出力

入力感度

入力インピーダンス 再生周波数帯域

スピーカユニット

ツイータ

ウーファ

入力部(左チャンネルスピーカユニット)

出力部(右チャンネルスピーカユニット)

出力インピーダンス

出力レベル 定格雷源雷圧

定格消費電力

寸法(幅×高さ×奥行き)

重量

右チャンネルスピーカユニット 左チャンネルスピーカユニット

付属品

アクティブサーボテクノロジー方式

20 W + 20 W(1 kHz, 4 , 10% T.H.D.)

200 mV(1 kHz, 20 W / 4)

10 k

50 Hz ~ 20 kHz

1.5 cmドームタイプ、圧電型

9 cmコーンタイプ、防磁型

3.5 mmステレオミニジャック×1(INPUT1)

RCAピンジャック×1(INPUT2)

3.5 mmステレオミニジャック×1

50

0.6 V(200 mV定格入力)

AC100 V,50/60 Hz

35 W

3.5 kg

121×276×171 mm/台

2.5 kg 3.5 mmステレオミニプラグケーブル 1.8 m)× 1本、RCAピンプラグ

ケーブル 1.8 m)x 1本、8ピンプラグケーブル 1.8 m)x 1本、すべり止

めパッド×8

ヤマハ電気音響製品サービス拠点

製品の故障に関するご相談窓口および修理受付、修理品お 持込窓口

10/2/2/

北海道 〒064-0810 札幌市中央区南十条西1-1-50

ヤマハセンター内

Tel(011)512 - 6108

仙台 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7

仙台卸商共同配送センター3F Te(022)236-0249

首都圏 〒211-0025 川崎市中原区木月1184

Te(044)434-3100 京 (お持込修理のみお取扱い)

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

Tel(03)5488-6625

浜松 〒435-0048 浜松市上西町911

ヤマハ(株)宮竹工場内 Tel(053)465-6711

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2

ヤマハ(株)名古屋流通センター3F

Tel (052)652-2230

大阪 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16

ヤマハ(株)千里丘センター内 Te(06)877-5262

四国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7 (株)ヤマハミュージック神戸 高松店内

Te(0878)22-3045

広島 〒731-0113 広島市安佐南区西原6-14-14

Tel(082)874-3787

九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 Tel(092)472-2134

お客様ご相談センター

(ヤマハAV製品に対するお問合せ窓口)

TEL(03)5488 - 5500

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1

AV機器事業部

営業部 Tel(053)460-3451 品質保証室 Tel(053)460-3405

住所および電話番号は変更になることがあります。

